

K10LEDV/H - Кратко ръководство за потребителя

Преглед на клавиатурата

Статус разделение 1 Статус група 2

Arm (червен), **Sleep** (жълт), **Stay** (зелен):
Свети = Групата е под охрана
Не свети = Групата е изкл. от охрана
Мига = Тече изходно време
Мига бързо* = Изходно време (последни 10 секунди)
Мига бързо* = Групата е в аларма

* Звукови индикатори:
Продължителен сигнал = Аларма
Променлив сигнал = Пожарна аларма
Пулсиращ сигнал = Начало на изходно време
Бърз и кратък сигнал = Последни 10 секунди от изходното време

 = Натиснете веднъж+
Мастер кода за влизане
в бързото меню за програмиране

Свети = вкл. режим Stay/D

Off Light (червен):
Свети = Изключена от охрана
Не свети = Групата е под охрана

Индикатор за АС захранване
Свети = включено
Не свети = изключено

Визуализация на зонов статус
Клавиши от 1 до 10(0) кореспондират
респективно на зони от 1 до 10
Клавиша е осветен: зоната е отворена
или тече входно време
Клавиша мига: имаме аларма в зоната
[TVL] Визуализира проблеми в системата
Свети = Наличие на проблем

[MEM] Дисплей на запамените аларми
Свети = Настъпили са аларми

[BYP] Програмиране на байпас
Свети = В системата има байпасирани (шунтирани) зони



Включване и изключване от охрана

За да включите под охрана, когато напускате охранявания обект:



Регулярно включване:

1. Затворете всички зони на желаната група.
2. Натиснете [ARM].
3. Въведете вашият Код за достъп

За да включите под охрана, когато оставате в охранявания обект:



Stay включване

1. Натиснете клавиша [STAY]
2. Въведете вашият Код за достъп

Sleep включване

1. Натиснете клавиша [SLEEP]
2. Въведете вашият Код за достъп

За изключване от охрана

[OFF] + [Код за достъп]*

* Ако е необходимо, натиснете бутона (ите), съответстващ на желаната група(и). За две групи, натиснете други клавиши след потвърждение сигнал.

Паник аларми

За да изпратите тиха или звукова аларма до охранителната ви фирма натиснете и задръжте за 3 секунди една от клавишните комбинации изброени по долу.

Тип паник аларма	Клавишна комбинация
Полиция	Натиснете [1] и [3]
Бърза помощ	Натиснете [4] и [6]
Пожарна	Натиснете [7] и [9]

Визуализация на проблеми

Когато в системата има проблем клавиш **[TVL]** ще се освети

1. Натиснете клавиш **[TVL]**. Клавиша ще започне да мига, а номера на проблемната зона(и) ще се освети
2. Прочетете кореспондиращото описание от списъка с проблеми в ръководството за потребителя.
3. Натиснете клавиш **[CLEAR]**, за да излезете от менюто.

Шунтиране на зони

Когато зона е шунтирана/байпасирана остава изключена, когато се пусне под охрана кореспондиращата и група

1. Натиснете клавиш **[VUP]**
2. Въведете кода си за достъп*.
3. Клавишите кореспондиращи с отворените зони ще се осветят. Изберете зона(и), които желаете да байпасирате чрез въвеждане на номера на зоната. Зонения клавиш ще започне да мига.
4. Натиснете клавиш **[ENTER]**, за да запазите настройките и да излезете от менюто.

Памет за алармени събития

За да прегледате алармените събития от последният период на охрана:

1. Изключете системата от охрана
2. Натиснете клавиш **[MEM]**
3. Номерата на кореспондиращите зони, в които е настъпила аларма през последния период на охрана ще се осветят
4. Натиснете клавиш **[CLEAR]** за изход

Настройки на клавиатурата

За да пуснете безшумен режим на клавиатурата: Натиснете и задръжте клавиш **[CLEAR]** за 6 секунди за да включите или изключите безшумен режим на клавиатурата. За промяна на настройките на подсветката на клавиатурата

1. Натиснете и задръжте клавиш **[MEM]** за 3 секунди.
2. Клавиша ще се освети
3. Натиснете клавиша, за да зададете желаното равнище на осветеност.
4. Натиснете **[CLEAR]** или **[ENTER]** за изход

Настройка на зони с позвъняване

Всяка зона, която е зададена да има позвъняване, ще кара вашата клавиатура да сигнализира при всяко отваряне на зона.

1. Натиснете и задръжте кореспондиращата зона за 3 секунди (Сигнал за приемане=вкл. режима За грешка=изкл. на режим позвъняване)

Някои функции в това кратко ръководство трябва да бъдат активирани от Вашия инсталатор.